




手持式尘埃粒子计数器使用说明 苏州长留净化科技有限公司联系 电话：
18915420690

前面板	前面板含有液晶屏及八个功能键：“复位”、“采样”、“打印”、“退出”、“▲”、“▼”、“确认”、“模式”		
“确认” 键	仪器进入图（ 2 ）状态，当●在数据测量时，按此键进入图（ 3 ）状态 当●在图（ 2 ）其余情况下，此键为参数设定开始及结束键。 在图（ 3 ）状态时，此键为采样数据存储开关键，令 S：ON或者OFF。		
“退出” 键	仪器由测量界面退回到参数设置界面。由查询状态退回到参数设置界面。		
“复位” 键	重新开始一个周期的采样。		
“采样” 键	采样泵开或关，画面显示 F：2.83L/min 或者 0.00L/min.		
“打印” 键	打印状态的开或关，画面显示 P: OFF 或 ON。当测量数据显示方式为浓度时打印浓度，其它情况下，打印对应周期内的粒子数。		
“模式” 键	在测量界面下，若采样泵打开，此键实行三种显示状态之间的转换， ★观察状态，W：ON，粒子数不断累加，直至采样周期结束，重新开始新的周期。 ★W：OFF，显示上一周期内总采样粒子数。 ★W：OFF，显示上一周期内的采样粒子浓度（颗/米 ³ ）。 若采样泵不打开，此键只能实行两种显示状态间的转换，即观察状态关闭。		
“▲” 键	在参数设置画面，令●上移，另一功能是改变需要修改的参数值。在测量界面，“▲” 键向上翻看存储的历史数据。		
“▼” 键	在参数设置画面，令●下移，另一功能是移动下划线至需要修改的参数处。在测量界面，“▼” 键向下翻看存储的历史数据。		
其他部件			
	自净头采样前后先自净	取样头 需要采样时装好采样头	RS232 数据接口（连接 PC 端）
可选其他配件	采样支架、打印机。		

开机	打开电源 后进入开机画面 。按模式键可进行中英文显示
数据测量设置	日期时间 数字（0-9）选择按 “▲” / “▼”，按 “确认” 键保存当前设置并退出。其他功能设置同上操作相同。
	测量位置：000-999 任意可调，000 表示不关心位置，其余可自己设定
	置信度状态：“0” 表示置信度状态关，置信度状态：“1” 表示置信度状态开。
	测点数为要测量的地点数，可在 2 - 9 之间设定（计算 U C L 时用）
图（2）	清除数据：为清除内存数据，0 不清除内存，若要清除内存则将 0 调到 5 后按 “确认” 键数字变为 9 表示内存全部清除（轻易不可置 5）。
参数运行设置	周期 T：代表采样周期（1 个点的采样时间），可在 1 秒 - 12 小时之间选择。
	连续测量次数：代表每个点采样的次数（计算 U C L 时用）。
	测量间隔：代表测量每次间隔的时间。（间隔时间段仪器在运行，中间颗粒不计数）
	延时时间：代表每次测量的延时。
图（3）	报警级为 0-5，0 代表无报警功能，1 代表百级报警，2 代表千级报警，3 代表万级报警，4 代表十万级报警，5 代表三十万级报警。环境超过设置级别，采样周期结束时发出“嘟”报警声。
	参数设置完毕，须将 “●” 光标移至数据测量，按确认键进入测量界面。
查询	“●” 光标移至数据查询，按确认键进入查询界面图（四）
	若采样泵不打开，此键只能实行两种显示状态间的转换，即观察状态关闭。
	查询 ● 日期：05 年 09 月 06 日 开始查询 查询 F:0.00L/m T:00060 0.3um 0/m3 0.5um 0/m3 1.0um 0/m3 3.0um 0/m3 5.0um 0/m3 10.0um 0/m3 L:000 2017/09/14 10:29:40 W:OFF P:OFF S:OFF Recs:0000/1000 查询 F:0.00L/m T:00060 0.3um 0 0.5um 0 1.0um 0 3.0um 0 5.0um 0 10.0um 0 L:000 2017/07/14 10:27:33 W:OFF P:OFF S:OFF Recs:0000/1000
测量界面	●光标移至数据测量，按“确认” 键进入测量界面。
	屏左上角 UCL：OFF 表示置信度计算功能关闭。
	屏右上角 F：0.00L/min 表示采样泵关闭， T:00060 表示采样周期为 60 秒,。
	0.3、0.5、1、3、5、10（μm）表示采样粒子颗粒的粒径，后面的数值表示颗粒数。
	L:000 表示地址号为 0， 05/09/05 表示最后一次采样保存的日期， 10:34 表示最后一次采样保存的时间。

	W:OFF 表示观察功能关闭。 P:OFF 表示打印功能关闭，按“打印”键打开（ON）。 S:OFF 表示存储功能关闭，按“确认”键打开（ON）。 R:0086/1000 表示最多存储 1000 条数据中存储了 86 条数据。
模式选择 	在测量界面下，若采样泵打开，此键实行三种显示状态之间的转换，模式” 按“采样”键后，屏幕中 F：0.00L/min 变为 F：2.83L/min（采样流量） T:060 变为 T:001/060（001-060S）递增变化。 ★观察状态，W：ON，粒子数不断累加，直至采样周期结束，重新开始新的周期。 ★W：OFF，显示上一周期内总采样粒子数。 ★W：OFF，显示上一周期内的采样粒子浓度（颗/米³）
置信度（测点数 2 - 9）的使用 	在图（2）下，将置信度状态设位 1，测点数 2 - 9 之间任定（根据房间面积及洁净度等级），测量位置自己编号，现举例说明，一号房间测 3 点： 首先：调整参数为以下状态： 置信度为计算模式下设置对应标准，0-常规采样，1—ISO，2—旧版 GMP，3—静态 GMP，4-动态 GMP 报警级为 0-5，0 代表无报警功能，1 代表百级报警，2 代表千级报警，3 代表万级报警，4 代表十万级报警，5 代表三十万级报警。环境超过设置级别，采样周期结束时发出“嘟”报警声。
	第二：按“确认”后按“”采样键进入采样画面，A 表示点数 N 表示次数 
自净 	采样结束后 进入数据测量 采样 5 分钟，连续 3 分钟，数据为 0，即视为自净完成